FICHE D'APPLICATION

PARAMÉTRAGE DE RADIOS ATIM EN VUE D'UN DIALOGUE MODBUS

Radios ATIM

RÉPERTOIRE DES ÉVOLUTIONS

Version	Date	Auteur	Nature des modifications	Pages
E				
D				
С				
В				
А	08/06/15	Thierry Caballé	Création du document	Toutes

Cette fiche d'application détaille le paramétrage de radios ATIM.

Sont concernés, les produits :

* ARM - SE

* ARM - DA (radio possédant des entrées / sorties)

* ACW/868 - RS

Tout au long de cette fiche d'application, nous allons considérer que ces radios font partie d'un seul et même réseau radio ; les divers éléments connectés (ordinateur, automates, capteurs, ...) dialoguent en ModBus.

L'ARM-SE est connectée (mode passerelle) sur le maître ModBus ; l'ARM – DA, possédant des entrées/sorties, est considérée comme esclave ModBus ; l'ACW/868 - RS fait office de passerelle en vis à vis d'un automate (esclave ModBus).

Les communications « radio » se font à 19200 bauds ; les liaisons série avec les différents éléments (ordinateur, automates, ...) se font à 9600 bauds.

La fréquence radio utilisée est la « 3 » .



1 ARM – SE

Rappel : cette radio est connectée sur l'élément maître du dialogue ModBus.

Le paramétrage de cette radio se fait par l'intermédiaire du port Ethernet. L'adresse IP de la radio est : 192.168.0.20 ; le mot de passe est : default.

Voici les différents écrans à renseigner ; n'oubliez pas de les sauvegarder **a** au fur et à mesure de votre paramétrage.

ATIM	Adva	version 12.43A5123 nced Radio Modem - SERIAL ETHERNET	ARM-SE SETUP
	Setup RS Port Radio	Alerts I/O Module DataLogging Admin	
Local Modem	Local IP Address	192 . 168 . 0 . 20	
	Subnet Mask	255 255 255 0	
	DNS Server address	192.168.0.1	
	Gateway Address	192 . 168 . 0 . 1	
	Local MAC Address	00-04-A3-07-31-57	
Operating Mode		Serial 🔻	
Serial Mode	Mode	Transparent 🔻	
Transparent Mode	Priority	Emission Reception	
	Delay before transmission		
	Wait end of transmission		
	Repeater		
	Corrector Code Enabled		
	Listen Before Talk		
	Wait entire Radio frame receiv	ved	
	Wake up Sleeping slave		
	All RS232 signals deport		



ATIM			Advan	ced Radi	o Modem -	SERIAL ET	2.43A5123 HERNET	ARM-SE SETUP
	Setup	RS Port	Radio	Alerts	I/O Module	DataLogging	Admin	
PORT CONFIG								
Local Modem	Baudr	ate	9	600 - 1	ops			
	Transi	mission Standa	rd	Auto	C RS 232	O RS 485		
	Data B	Bits	C	7	8			
	Parity		0	None	C Even	DPO (
	Flow C	Control	0	No	RTS/CTS			
	Stop E	Bits	0	1	0 2			



ATIM	Advanced Radio Mo	version 12.43A5123 odem - SERIAL ETHERNET AR SE	M-SE TUP
	Setup RS Port Radio Alerts I/C	O Module DataLogging Admin	
RADIO CONFIG			
Radio Channel	Channel by Coding wheel		
	Channel by Software		
	Emission Channel 🗉 (0 - F)		
	Reception Channel		
Emission/Reception	Radio Baudrate 19200 🔻 bps		
	Max Power level 500mW/27dBm ▼		
	Disturbed Area		
Encryption Rotative XOR 24bits Key	Enabled Key:	Hex format (ex: 0F58A6)	
Repeatition Range	Range Repeater Enabled (1st byte is addr	ress)	
	Repeated address: From:	To: (0-255)	
	Repeatition Channel: Tx:	Rx: (0-F)	
	Response: Delay:	ms	
	Preamble Code :	(0-FF)	
Routing Table	Advanced Repeater Enabled		
	My Repeater address: (0-255)		
	Target address: (0-255)		
	1st Couple Checking: C1@Source:	C1@Dest:	
	2nd Couple Checking: C2@Source:	C2@Dest:	
	3rd Couple Checking: C3@Source:	C3@Dest:	
	4th Couple Checking: C4@Source:	C4@Dest:	

N'oubliez pas de positionner la flèche de la roue codée sur le « 3 ».

Le paramétrage de cette radio est terminé.

Si la radio est connectée sur un P400Xi, en RS485 sur une PxiCPU, les 5 premiers switchs de cette carte sont tous à ON.

2 ARM – DA

Câblez vos entrées / sorties sur les borniers de la radio.

Le seul paramétrage « liaison radio » consiste à positionner la flèche de la roue codée sur le « 3 ».

La documentation FRUG_ARMD.pdf détaille les registres utilisés dans le protocole ModBus. Important : on ne peut lire qu'une seule adresse ModBus à la fois !

Voici des exemples de lecture/écriture de données que l'on peut programmer dans un P400Xi.

2.1 LECTURE DES ENTRÉES TOR :

Radio_ES_L_Stor	Nombre de mote	Traitement des données	Voje activant l'áchange
(3) Lecture de N Mots de sortie ou internet	1	Bits	vole activant rechange
Adressage dans l'automate cible			Déclenchement de l'émission par voie Voie recevant l'état d'échange
Jours I	Adresse de \$10	à \$10	Conversion Décimal 0 Hexa \$0

	teres (2 pour le LCD)	Numero	
Radio ES - E lor 1		101	
Origine	Esclave	Trame	Rang de la donnée
Station ModBUS	 Radio avec E/S 	 Radio_ES_L_Etor 	▼ 1
Destination			
Aucune			
Nom état repos	Nom état actif		



2.2 LECTURE DES ENTRÉES ANA :

Nom du modèle Radio_ES_L_EAna			
Fonction	Nombre de mots	Traitement des données	Voie activant l'échange
(3) Lecture de N Mots de sortie ou internes 💌	1	Mot (ANA)	•
Adressage dans l'automate cible			Déclenchement de l'émission par voie
Automate esclave			Voie recevant l'état d'échange
	Adresse de \$20	à \$20	Conversion Décimal 0 Hexa \$0

Dedie TO Stee	sies (4 pour le LCD)			
Radio ES - EAna		121		
Origine	Esclave	Trame	Rang de la donnée	Gamme de mesure
Station ModBUS	Radio avec E/S	Radio_ES_L_EAna	• 1	P200x E/S 420 mA 12 bits -
Destination				
Aucune				
Unité	Mesure	Valeur réelle en défaut		
Unite %	▼ Valeur instantanée	• 0		
Format d'affichage				
%2.2f 🗘 X.X	X	•		
ex:321	.12			
Min	Max			
	and the second sec	12		

2.3 LECTURE DES ENTRÉES CPT :

Nom du modèle Radio_ES_L_CPT_M1			
Fonction	Nombre de mots	Traitement des données	Voie activant l'échange
(3) Lecture de N Mots de sortie ou interne: -	1	Mot (ANA)	•
Adressage dans l'automate cible Automate esclave			Déclenchement de l'émission par voie Voie recevant l'état d'échange
	Adresse de \$40	a à \$40	Conversion Décimal 0 Hexa \$0

Pour récupérer la valeur d'un compteur, il nous faut faire 2 trames de lecture ; la première à l'adresse \$40 a , la seconde à l'adresse \$41 (exemple du compteur lié à la première entrée Tor).

De même, nous devons créer 2 voies analogiques, chacune correspondant à la valeur de chaque trame.

Libelle meste 5 caracteres	(-2 pour le LCD)	Numero		
Radio ES - ECpt Mot 1		142		
Origine	Esclave	Trame	Rang de la donnée	Gamme de mesure
Station ModBUS	Radio avec E/S	Radio_ES_L_CPT_	M1 🔽 📃 1	Echelle libre
Destination				
Aucune	-			
Unité	Mesure			
Unite %	✓ Valeur instantanée	-		
Format d'affichage				
Format d'affichage %2.2f		+		
Format d'affichage	12	•		
Format d'affichage 22.2f Echelle	12			





Ces 2 voies étant créées (dans notre exemple, les voies 142 & 143 correspondant aux informations contenues dans les adresses \$40 & \$41 de la radio), nous allons, par une fonction, retrouver le compteur.

	1 CPT		
	(A) CHANNA		
st pas utilisé par	l'automate, c'est just	e un aide mémoire si la fon	ction est complexe)
	st pas utilisé par	st pas utilisé par l'automate, c'est just	st pas utilisé par l'automate, c'est juste un aide mémoire si la fon

Enfin, nous paramétrons la voie compteur d'origine la fonction précédemment définie.

Radio ES - Compteur	voie 1	141		
Drigine	Fonction			
Fonction	Fonction CPT1		-	
Destination				
Aucune	•			
Paramètres snécific	1165			
Paramètres spécific Action	ues			
Paramètres spécific Action Recopie de la vale	ues ur de l'oi 🔹			
Paramètres spécific Action Recopie de la vale Unité	ues ur de l'oi_	Cc	pefficient multiplicateur	
Paramètres spécific Action Recopie de la vale Unité Unité	ues ur de l'oi_•	Ca	pefficient multiplicateur	
Paramètres spécific Action Recopie de la vale Unité Unité m3 Format d'affichage	ur de l'oi 🔹	Cc L	pefficient multiplicateur 1	
Paramètres spécific Action Recopie de la vale Unité Unité m3 Format d'affichage	ur de l'oi 🔹		pefficient multiplicateur 1	



2.4 ÉCRITURE DES SORTIES TOR :

Nom du modèle Radio_ES_E_Stor		🦵 N'émettre que si la valeur d'origine change
Fonction	Nombre de mots	Voie activant l'échange
(6) Ecriture de 1 Mot	• 1	▼
Adressage dans l'automate cible		Déclenchement de l'émission par voie
Automate esclave		Voie recevant l'état d'échange
	Adresse de \$10 à \$10	Conversion Décimal 0 Hexa \$0

Nous écrivons un mot.

Ce mot est créé à partir de 2 voies Tor.

Soient les voies 151 & 152 destinées à venir activer les 2 sorties Tor de la radio (1 & 2).

Définissons ce mot par une fonction.

Nom du modèle	Numéro	Type d'argument de	retour
Fonction Ecrit - STOR	2	ANA	•
Fonction			
V151 + 2*V152			
Commentaire (ce champ n	'est pas utilisé par l'a	utomate, c'est juste un	aide mémoire si la fonction est complexe

Créons une entrée analogique d'origine cette fonction ; c'est cette entrée que nous allons écrire dans la radio.

Radio ES - E - STor	(o pour lo 202)	153			
Origine	Fonction			Gamme de mesure	
Fonction	Fonction Ecrit - STOR			Echelle libre	-
Destination	Esclave	Trame	Rang de la dor	nnée	
Station ModBUS	Radio avec E/S	Radio_ES_E_Stor	- 1		
Unité	Mesure				
	 Valeur instantanée 	•			
Format d'affichage					
%2.2f 🔷 X.XX		•			
ex:321.1 Echelle	2				
Min	Max				



2.5 ÉCRITURE DES SORTIES ANA :



Nom du modèle Radio_ES_E_SAna			🦵 N'émettre que si la valeur d'origine change
Fonction	Nombre de mots	Transformation	Voie activant l'échange
(16) Ecriture de N Mots	1	Aucune 💌	•
Adressage dans l'automate cible Automate esclave Autre			Déclenchement de l'émission par voie Voie recevant l'état d'échange
	Adresse de \$30	à \$30	Conversion Décimal 0 Hexa \$0

Général Traitement Sortie Avancé (Mise à l'echelle)	
Libellé Reste 6 caractères (-5 pour le LCD) Numéro	
Radio ES - SAna - Ecrite 131	
Origine	Gamme de mesure
Manuelle/Autre a	Echelle libre
Destination	
Aucune	
Autre destination Esclave Trame	Rang de la donnée
Station ModBUS 💽 Radio avec E/S 💌 Radio_	IS_E_SAna 💌 1
Unité Valeur du défaut Mesure	
Unite % 🔹 0 Valeur ins	tantanée 🔽
Format d'affichage	
%2.2f 文 X.XX	
Echelle Echelle	
Min Max	
0 100	

L'origine de la voie n'est pas spécialement Manuelle/Autre a ; tout dépend de votre configuration. Il en est de même de l'échelle.

				Voie analogique valide
RefMin		RefMax		
	0		4095	
) efMin		DefMax		MinEch
	0		4095	DefEch
/alMin		ValMax		
	0		4095	DefMin ValMin RefMin RefMax ValMax DefMax Valeu
MinEch		MaxEch		DefEch
2	0		100	0 🗖 NaN
Résolution minim	ium			Polarité
				Non signé



3 ACW/868 - RS

Pour utiliser cette radio, nous devons modifier un de ses paramètres, le registre ATS020, par l'intermédiaire d'une commande AT.

Ouvrez la radio comme spécifié dans la notice « Guide d'installation » fournie avec celle-ci.

Contrôlez la position des terminateurs RS485 ; ils doivent être sur Off (voir la notice).

Sur votre ordinateur, installez le logiciel Atim : configurateur ACW (de version 1,3,5 minimum).

Alimentez la radio (voir la notice).

Connectez le câble mini USB (livré avec la radio) sur votre ordinateur et branchez l'autre extrémité de ce câble sur votre radio. Exécutez le logiciel Atim ; automatiquement la radio est détectée ; une page s'affiche.

Serial parameters Radio parameter	
• RS232 • RS485 • Sigfox • Short range radio • Advanced • Advanced • Advanced • Advanced • State • State	
Communication parameter Radio channel 3 @Modem 3 3 @Remote 255 3	bps

Assurez-vous que ces paramètres apparaissent bien ; sinon, modifiez-les en conséquence et cliquez sur le bouton « Write » b.

Le canal de la radio **a** doit correspondre à celui défini sur les autres radios du réseau.

Quittez le logiciel Atim et déconnectez le câble usb de la radio.

Raccordez la radio au PC par l'intermédiaire d'un câble série ; le schéma de raccordement, côté radio, se trouve dans la notice « Guide d'installation » fournie avec celle-ci.

Exécutez un logiciel de type Hyperterminal ou TeraTerm.

Paramétrez ce logiciel pour communiquer en RS232, 19200,N,8,1 sur le port série servant à la connexion avec la radio.

Tapez les commandes suivantes :

- * +++ (la radio passe en mode commande)
- * ATS020=07 (validez)
- * ATQ (validez)



Déconnectez la liaison RS232.

Exécutez le logiciel Atim et branchez le câble usb .

Paramétrez la liaison radio ↔ élément connecté (automate, ordinateur, capteur, ...).

Serial parameters	Radio parameter Sigfox Short range radio
Baudrate 9600 v bps Communication parameter @Modem 0 v @Remote 255 v	 Advanced Radio channel 3 Baudrate 19200 bps Compatibility with ARM® modem
Default	Write

L'exemple proposé prend en compte une liaison RS485 à 9600 bauds (par exemple, en vis à vis d'un P400Xi ou de capteurs Ponsel).

Suivant le mode de liaison RS485, il faudra agir sur les résistances de terminaison (ON si liaison avec des capteurs ; OFF si liaison avec un P400Xi) ; bougez ces switchs, uniquement la radio hors tension.

Si la radio est connectée sur un P400Xi, en RS485 sur une PxiCPU, les 5 premiers switchs de cette carte sont tous à ON.