FICHE D'APPLICATION

P400XI – SYNTHESE VOCALE

ASTREINTE SYNTHÈSE VOCALE PAR LE P400XI

RÉPERTOIRE DES ÉVOLUTIONS

Version	Date	Auteur	Nature des modifications	Pages
Е				
D				
С				
В				
А	26/06/09	Thierry Caballé	Création du document	Toutes

Nous allons détailler les fonctionnalités du P400Xi dans l'optique d'une astreinte par synthèse vocale.

Rappel : l'astreinte Synthèse Vocale reste une option dans le P400Xi.

Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec un P400Xi équipé d'un modem RTC sur la carte PxiBase. La version du P400Xi doit être 6.15 au minimum; le module vocal 2.0 .

Pré requis : vous devez connaître le principe de paramétrage d'une astreinte avec le P400Xi (note d'application P400XI – ASTREINTE) ainsi que la procédure de connexion avec un P400Xi (note d'application P400Xi – CONNEXION) .

1 PRINCIPES GENERAUX

Tout le paramétrage est réalisé par l'intermédiaire du logiciel Arlequin_P400Xi.

L'exploitant enregistre, en utilisant un micro branché sur l'entrée micro de son ordinateur, tous les messages susceptibles d'être énoncés par le P400Xi (messages d'accueil, messages d'événements).

Après avoir exporté ces messages dans le P400Xi, il va les associer aux agents d'astreinte et aux voies de défaut.

Lors d'un appel d'astreinte, le message d'accueil est prononcé en boucle; l'exploitant signale, par la touche # de son téléphone, qu'il est prêt à écouter le message de défaut. Après écoute, le P400Xi propose d'acquitter le défaut; l'exploitant saisit alors, par l'intermédiaire de son téléphone, son code d'acquit (exclusivement numérique) et le confirme par la touche # .

Le P400Xi valide ce code et acquitte l'appel; en cas d'erreur de code, il demande à l'agent de le saisir à nouveau.



2 CRÉATION DES MESSAGES

Exécutez le logiciel Arlequin_P400Xi.

Dans le menu Outils (a), choisissez « Sons synthèse » (b).



La fenêtre de gestion des messages vocaux apparaît.



Descriptif des possibilités proposées :

- affichage des messages vocaux présents dans l'ordinateur a
- affichage des messages vocaux présents dans le P400Xi (b)
- rafraichir la liste des messages vocaux c
- lecture d'un message vocal (d)
- enregistrement d'un message vocal e
- suppression d'un message vocal (f)
- transférer les messages vocaux sélectionnés du P400Xi vers l'ordinateur **g**
- transférer les messages vocaux sélectionnés de l'ordinateur vers le P400Xi (h)
- fermer cette fenêtre (i)
- caractéristique du message vocal (j)
- liste des messages vocaux contenus dans l'ordinateur ou dans le P400Xi (k)



2.1 ENREGISTREMENT D'UN MESSAGE

Connectez un micro sur l'entrée micro de votre ordinateur. Cliquez sur le bouton d'enregistrement **a** ; une fenêtre s'ouvre. Lorsque vous êtes prêt à parler, cliquer sur le bouton « OK » **b**.

Gestion des sons	
Nom: Nouveau Fichier Son.pcm Taille: 45.31 ko durée: 58 secondes Voies: 1 Frequence: 8kHz	
	Arlequin_p400xi
	Appuyez sur OK lorsque vous êtes pret à enregistrer

... parlez dans le micro

nequin_p400xi		
Parlez dans le n	nicro, appuyez sur OK terr	miner l'enregistrement
	аок	

... quand vous avez fini d'énoncer votre message, appuyez sur « OK » (a).

Sauvegardez maintenant votre message; le nom du fichier que vous allez saisir, vous le retrouverez ensuite lors de l'affectation des messages; pensez à donner des noms explicites.

nregistrer dans :	J FichiersSo	n	-	+ [🔁 💣 🎹 🔹		
Ci.	Nom	Date de modification	Туре		Taille		
implacements récents							
Bureau							
T							
dministrateur							
Ordinateur							
Réseau						G	
	Nom du fichier	Msg Accueil Agent	1	_		(a	Enregistrer
	Type :	Fichiers son				-	Annuler

Cliquez sur « Enregistrer » (a) pour valider votre opération.



L'enregistrement apparaît maintenant dans la fenêtre montrant la liste des messages.



Par la même procédure, enregistrez tous vos messages.

Messages particuliers à enregistrer :

- invite : après l'énoncé du défaut, message demandant le code d'acquit
- Ok : message spécifiant que le code d'acquit a été reconnu
- KO : message spécifiant que le code d'acquit n'a pas été reconnu

Il est impératif de respecter les majuscules et les minuscules dans l'affectation des noms.

Si ces messages sont absents, le P400Xi émettra une séquence sonore DTMF particulière pour chaque cas.

Voici un exemple de configuration :



Cet exemple comporte 2 messages d'accueil, un message de défaut et les messages spécifiques de gestion d'acquit.



2.2 ÉCOUTE D'UN MESSAGE

Choisissez le message dans la liste **a**, puis cliquez sur le bouton de lecture du message **b**.



2.3 SUPPRESSION D'UN MESSAGE

Choisissez le message dans la liste (a) puis cliquez sur le bouton d'effacement (b).

Gestion des sons			G	
Nom : Msg Accueil Agent 1.pcm Taille: 9.45 ko		Accueil.pcr	n 🗳	
turée: 1.21 secondes /oies: 1 Frequence: 8kHz		Defaut.pcm	1	
		invite.pcm		
		KO.pcm Msg Accue	il Agen	
		Ok.pcm	a	
	tention ^{III} Effaceme	nt d'fichier		52
		ne a nemer		
	êtes-vous	certain de vouloir l	DEFINITIVEMENT effacer ce fi	chier sonore ?
			COui	Non
		1		

Une fenêtre de confirmation apparaît; si vous cliquez sur « Oui » 📀 , le message sera supprimé.



2.4 COPIE DE MESSAGES

Saisissez les paramètres de connexion afin de communiquer avec le P400Xi.

Revenez ensuite sur la fenêtre des gestion des messages vocaux.

En cliquant sur le bouton « ordinateur » (a), vous voyez la liste des messages présents sur votre ordinateur (b).



Le fond de la fenêtre des messages est vert.

En cliquant sur le bouton « P400Xi » (a) , vous avez la liste des messages présents dans le P400Xi (b) .



Le fond de la fenêtre des messages est rose.

Note : dans ce mode, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles (voir la liste des boutons c).

Entre ces 2 fenêtres, nous remarquons qu'il y a des fichiers différents entre l'ordinateur et le P400Xi.

Par l'intermédiaire des boutons de suppression et de transfert, vous pouvez mettre à jour votre configuration.



Nous allons maintenant copier le fichier, que nous venons de créer, dans le P400Xi.

Positionnez vous sur les fichiers « ordinateur » (a) ; choisissez le fichier à copier (b) puis cliquez sur le bouton de transfert (c) .



Le détail du transfert apparaît dans la fenêtre du bas (d).

Consultons maintenant le P400Xi : le nouveau fichier a bien été transféré.



Vos messages étant maintenant dans le P400Xi, fermez cette fenêtre.

Continuons en paramétrant l'astreinte synthèse vocale.

3 PARAMÉTRAGE DE L'ASTREINTE

3.1 LE PORT DE COMMUNICATION ASSOCIÉ AU MODEM RTC DE LA CARTE PXIBASE

L'astreinte synthèse vocale n'est opérationnelle qu'avec le modem rtc de la carte PxiBase.

Allez dans le paramétrage du port de communication associé : « Configuration » (a) , « Paramètres généraux » (b) ; puis « Communications avancées » (c) et « Ports de communication » (d) .

Le paramétrage du Port Com0 doit être à l'identique au paramétrage ci-dessous.

Configuration		
Configuration		
b 😵 🧭 🛃	🎍 🎲 🚟 💆	8
Système	Nom	Port Com
Communications avancées	Port COM0	0
Ethernet d Ports de communication	Nom du modèle	Parité
Ethernet	Nom du modèle Port COM0	Parité
Ethernet O Ports de communication Modems	Nom du modèle Port COM0 Port com associé	Parité Aucune
Ethernet	Nom du modèle Port COM0 Port com associé Port com 0	Parité Aucune Contrôle de flux Materiel (RTS/CTS)
Ethernet Ports de communication Modems	Nom du modèle Port COM0 Port com associé Port com 0	Parité Aucune 🗨 Contrôle de flux Materiel (RTS/CTS) 💽
Ethernet	Nom du modèle Port COM0 Port com associé Port com 0 v Vitesse 115200 v	Parité Aucune Contrôle de flux Materiel (RTS/CTS)

3.2 DÉFINITION DES MESSAGES SONORES

Allez dans les messages sonores : « Configuration » (a), »Consignes, messages, … » (b), « Messages » (c), « Sonores » (d) .

C a uration	
Configuration	
💻 🚳 😹 🥅	
	3-3 🦏 🛏 🐸
Lonsignes Monopage	
C messages	
Textuels	
(d)	
\sim \bullet	
Sonores	
	Nom du modèle
	Fichier Sonore
	Fichier
	Greenen hin
	Commercane

Nous allons définir les modèles associés aux fichiers exportés par l'utilitaire de création des messages sonores.

Cliquez sur le bouton « Parcourir » (e).



La liste des messages contenus sur l'ordinateur apparaît **b** ; choisissez votre message et cliquez sur « Ouvrir » **c** .

Messages Ouvrir Image: Constraint of the state of the s							
Ouvrir Regarder dans : FichiersSon Implacements Defaut.pcm Defaut.pcm Defaut.pcm Invite.pcm Msg Accueil Agent 1.pcm Ok.pcm Bureau Ok.pcm Parcourir Parcourir	Me	ssages					
Regarder dans : Fichiers Son Type Taille Nom Date de modification Type Taille Taille Condinateur Réganue Regarder dans : Fichiers Son Date de modification Type Taille Taille Taille Parcourir Parcourir Parcourir Parcourir Parcourir Parcourir Parcourir Parcourir Parcourir Parcourir Parcourir Parcourir	Ouvrir					X	
Nom Date de modification Type Taille Emplacements Pefaut.p.cm Invite.p.cm Bureau Msg Accueil Agent 1.pcm Ocfinateur Réseau	Regarder dans :	退 FichiersSon		-	⊨ 🗈 💣 📰▼		
Accueil.pcm Pefaut.pcm invite.pcm Bureau Msg Accueil Agent 1.pcm Ok.pcm Administrateur Réseau	œ.	Nom	Date de modification	Туре	Taille		
	recents	invite.pcm	b				
Nom du fichier :	Bureau Administrateur Ordinateur Réseau	Msg Accuei Ok.pcm	I Agent 1.pcm			 	(a) Parcou

Affectez maintenant un nom à ce message.

Nommez ainsi tous les messages (sauf Ok, KO et invite).

Consignes	Nom	
Messages	Msg Accueil	
Þ	Msg Agent 1 Msg Défaut	
Textuels Sonores		
	Nom du modèle	
	Fichier	
	C:\Program Files\PERAX\Arlequin_P400x1\FichiersSon\Accueil.pcm	Parcourir
	Commentaire	<u></u>

Les messages sont maintenant créés dans votre automate; il nous suffit de les associer aux agents d'astreinte et aux défauts.



3.3 AGENTS D'ASTREINTE :

En mode « Configuration » (a), allez dans « Communications » (b), « Paramètres d'appel » (c), « Vocal » (d) afin de définir tous les agents (téléphones) qui seront appelés.

Г а	Configuration		
Ň	Configuration h		
	≜ 🔗 🧭 🛅	🖌 🌸 🗮 🔝 🙆	
	Paramètres d'appel 🕞	Nom	
	Numéros de téléphone	Vocal Agent 1	
	Sorieto Minitel	Nom du modèle	Fichier sonore message d'accueil
	Scripts Miniter	Vocal Agent 1	Msg Agent 1
			Séquence DTMF d'invite à la saisie du mot de passe
	Lonnexions distantes	Nb répétitions du message d'accueil	Séquence DTMF lorsque le mot de passe est valide
	9	6	[1500,1500,50]
	Emails	Silence entre les répétitions (ms)	Séquence DTMF lorsque le mot de passe est erroné
		2000	{0,40},{0,40},{0,40},{7,2
	Adresses IP		
	Vocal d		

Descriptif des différents champs à renseigner :

- Nom du modèle : nom donné au message d'accueil (le même ou personnalisé pour tous les agents)
- Fichier sonore ... : enregistrement correspondant au message que l'agent entendra au décroché du téléphone

• Nb répétitions ... : le P400Xi, peu de temps après la numérotation, va énoncer le message d'accueil, en boucle; il est important de spécifier un nombre de répétitions important pour que l'agent puisse entendre ce message

• Silence entre ... : le temps entre 2 émissions du message d'accueil

• Séquences DTMS ... : séquences sonores pour vous inviter à taper votre mot de passe et signaler l'acquit ou non du défaut; ces séquences sont remplacées par les messages « Ok », « KO » et « invite » s'ils existent

Vous pouvez enregistrer autant de messages d'accueils que vous souhaitez.



3.4 AGENDA / DESTINATAIRE :

En mode « Configuration » (a), allez dans « Communications » (b), « Configuration des appels » (c), « Agenda/Destinataire » afin de paramétrer vos appels. (d)

Configuration Co	i 🔅 🗮 15 🔛						
Paramètres d'appel	Nom	Lettre	Moyen	Paramè	tre d'appel	Modem	
C Configuration des appels	Destinataire Agent 1	A	Vocal Agent 1			Modem	
Agenda / destinataire							
	Nom du modèle	Ac	quittement		Activé unio	quement suivar	nt l'état de la voie
	Destinataire Agent 1	Gl	obal	-			-
Cycles	Type d'appel	Cor	figuration synthèse vocale		Destinatair	е	
	Message vocal	Vo	cal Agent 1 🔹		Numéro A	gent 1	•
	Validité	Voi	e recevant le résultat de l'appel				
Appels périodiques	Toujours			-			
	Modem	Мо	dulations				
	Modem] [AL	то	•			

Voici les champs à renseigner pour un appel vocal :

- Type d'appel : Message vocal
- Configuration synthèse ...: un message d'accueil préalablement enregistré
- Destinataire
 : le numéro de téléphone correspondant à l'agent

Rappel : le « Modem » est obligatoirement le modem rtc de la PxiBase; la modulation est positionnée sur « Auto ».

3.5 ATTRIBUTION DES MESSAGES AUX VOIES D'ASTREINTE :

Le choix du message vocal, que le P400Xi énoncera lors d'un appel, se définit lors du paramétrage de l'astreinte de votre voie; voici un exemple avec une entrée Tor.

Voies	Nom Numero Origine Destination
Entrée TOR	Défaut général 1
1 Pen	Général Traitement Sortie
Entrée ANA	Synoptique Sauvegarde Index Oui Non A E Afficheur LCD B F Oui D H
8:88 Entrée CHR	Evènement V Inscription au journal V Appel Cycle Changement Lat Actif Lat Actif Cycle
Entrée DEBIT	Message Vocal Msg Défaut
Sortie TOR	Mémorisation C Activer
<mark>کر</mark> Sortie ANA	

Cochez l'option « Vocal » et choisissez le message correspondant au défaut (a).

Pour tous les autres types d'informations, référez-vous à leur paramétrage spécifique.



4 PRÉCISIONS

Un cycle d'astreinte ne peut pas comporter un message vocal et un message texte (case à cocher qui précise si le message est vocal ou non); vous devez donc choisir le type d'astreinte que vous paramétrez, pour chacun de vos cycles.

Pour acquitter un appel vocal, vous devez saisir un code numérique; voici l'endroit où vous devez paramétrer ce code. En mode « Configuration » a), allez dans « Paramètres généraux » b), « Système » c), « Opérateurs » d) afin de paramétrer vos codes.

🖗 🧭 🖪	🛃 🌸 🧱 🐚		
Système	Nom	Niveau	Identifiant
LUCKTON	Operateur Consultation	Consultation	OPERATEURCONSULT
	Operateur Commandes	Consultation + commandes	OPERATEURCOMMAND
Chatian	Operateur Administrat.	Paramètrage + diagnostic	OPERATEURADMIN
Station	Code Vocal	Consultation + commandes	Vocal
0			
Opérateurs	Nom du modèle	Niveau d'accés	
	Code Vocal	2 Consultation + commandes 💌	
Cartes	Identifiant	Mot de passe	
100000	Vocal	****	

C'est le champ « Mot de passe » e qui doit être numérique.

5 CODES DE RETOUR EN CAS DE PROBLÈME

Lorsque le déroulement de l'astreinte vocale n'arrive pas à son terme, vous avez la possibilité de consulter le journal des communications du P400Xi afin d'effectuer un diagnostic.

Voici les codes qui peuvent être retournés :

- -2 : pas d'appui sur la touche #
- -10 : problème lors de la lecture du fichier vocal d'accueil
- -11 : problème lors de la lecture du fichier vocal associé à l'événement

Ces codes sont spécifiques au module vocal.