FICHE D'APPLICATION

COMMUNICATION ENTRE UN P400XI ET UN CAPTEUR PONSEL

P400Xi- Ponsel

RÉPERTOIRE DES ÉVOLUTIONS

Version	Date	Auteur	Nature des modifications	Pages
E				
D	19/11/19	MCA	Complément d'informations + paramétrage moyenne	04
С	25/01/13	Thierry Caballé	Ajout de la compensation pour OPTOD et du module 4001	05 - 12
В	06/08/12	Thierry Caballé	Ajout précision câblage alimentation capteur	10
A	16/03/12	Thierry Caballé	Création du document	Toutes

L'objectif de cette fiche d'application est de détailler les différentes étapes nécessaires à la communication entre un P400Xi et un capteur Ponsel, par port série ou par l'intermédiaire de 2 radios (de type Atim, sans licence).

1 LE MATÉRIEL

- un P400Xi (carte PxiCPU en position 2) équipé d'un port RS485 libre
- un capteur Ponsel de type :
 - * OPTOD (oxygène optique) : Température (°C), Oxygène en %saturation, en mg/L et en ppm
 - * Turbidité Néphélo : Température (°C), Turbidité en NTU, FNU et en mg/L
 - * pH_Redox : Température (°C), pH et Rédox en mV
 - * Conductivité/Salinité : Température (°C), Conductivité en µS/cm, Salinité (ppt) et TDS-KCI en ppm
- 2 radios Atim de type ARM-SE (dans le cadre d'une communication radio)



2 LE P400XI

Mettez le port série du P400Xi en mode RS485.

Dans le cadre d'une connexion directe, voici le positionnement des switchs de :

- Ia PxiCPU -> SW1:OFF SW2:ON SW3:OFF SW4:ON SW5:OFF (6-7-8 restent inchangés)
- Ia PxiCom -> SW1:OFF SW2:OFF SW3:ON SW4:OFF SW5:OFF SW6:OFF SW7:ON SW8:ON

Dans le cadre d'une communication par l'intermédiaire des radios, voici le positionnement des switchs de :

- Ia PxiCPU -> SW1:ON SW2:ON SW3:ON SW4:ON SW5:ON (6-7-8 restent inchangés)
- Ia PxiCom -> SW1:ON SW2:OFF SW3:ON SW4:OFF SW5:OFF SW6:ON SW7:ON SW8:ON

Paramétrez le port série (Com1 dans ce cas) du P400Xi comme suit :

Configuration				
Configuration				
📥 💖 🧭 📃	🛃 🎄 🚟 💆			
Système	Nom	Port Com	Modem	Protocole
Communications avancées	Port COM0	0	Modem [RTC interne]	
Ethernet	Port COM1	1		Modbus Maitre : JBus Maître
Ports de communication	Nom du modèle Port	com associé		
nodems	Modem : Aucun Protocole: Modbus Maitre : JBus Ma	î com 1 Ître	<u> </u>	
	9600 I Au	cun	<u>·</u>	
Routes	Format Bits de donnée Parité 8 Aucune	Bits de stop]	

2.1 LE PROTOCOLE MODBUS

Principe

Le P400Xi va commencer par envoyer une trame pour demander au capteur Ponsel d'effectuer une acquisition de données ; la trame suivante va être la lecture des données acquises. Ces trames sont à émettre cycliquement.

Le ModBus Maître

Paramétrez votre protocole comme suit :

Configuration				
Configuration				
📇 🗳 🤕 🛃	lj 🎲 🚟 👘	2		
ModBUS / JBus	Nom	Moyen liaison T	ype liaison	
X	JBus Maître	Port COM1 Si	erie	
Esclave ModBUS				
泉	Nom du modèle			
Maitre ModBUS	JBus Maître			
	Type de liaison Port	associé	Réitération trame	Synchronisation d'un 2eme maître
	Serie Port	COM1 🗾	3	📕 Utiliser un 2eme maître
Esclave à contacter	Format des données	Tempo inter trames (ms)	Silence (ms)	Silence de détection de fin de réception
	Standard 🔹	3000	100	0 Millisecondes
	Trame écriture	Période des échanges (ms)	Timeout (ms)	Durée maximum de réception
Trames MODBUS	Toujours	1000	1000	0 Secondes
	Nb trames avant reset état Voi	e recevant l'état trame		Voie recevant l'état de synchronisation
	1		-	
Ecritures de blocs MODBUS				

Déclarez ensuite votre capteur dans la rubrique « Esclaves à contacter ».

ModBUS / JBus	Nom	Code esclave	Moyen
N	Station P400Xi	192	JBus Maître
	Station Capteur Ponsel	15	JBus Maître
Maitre ModBUS	Nom du modèle Station Capteur Ponsel		
i i i	Moyen ModBus / JBus	Code esclave	
18 🐴 80	JBus Maître	15	2

Le code esclave dépend du type de capteur utilisé (voir le chapitre suivant).



Les Trames ModBus

La trame de paramétrage de la moyenne :

Ecriture de 1 mot à l'adresse \$AA, origine consigne entière, initialiser la valeur de la consigne à 1 pour supprimer la moyenne

Envoi commande Mesure	ConsigneMesure	Station Capteur Ponsel	Trame Ponsel reveil		
Envoi commande movenne	ConsigneMovenne	Station Capteur Ponsel	Trame Ponsel movenne		
				-	
Nom du modèle					
Envoi commando movenno					
Linvor commande moyenne					
Origina de la donnée de la trama	Consigna entière				
ongine de la donnée de la trame	consigne entiere		7		
Consigne entière	ConsigneMoyen	ne 🔻			
Station		_			
Station			7		
Station Capteur Ponsel		<u> </u>	<u>.</u>		
Trame					
Trame Densel metters			7		
I rame Ponsei moyenne					
Nom	Nue	noro Volour			
Nom	Nur	nero Valeur			
ConsigneMesure	1	15			
ConsigneMoyenn	e 2	1			
tièree					
itières					
ntières					
ntières 11-1					
ntières Leg Belles					
tières éelles					
tières delles					
tières belles					
tières jelles					
tières éelles					
tières B-F B-Elles					
tières joint éelles					
tières éclles					
tières éelles					
ntières éelles					
éelles					
ntères Selles					
ntères éélles					
vières éelles		Numero Valeur			
Nom du modèle		Numero Valeur			
Atères éelles Nom du modèle ConsigneMoyen	ne	Numero Valeur			
tières belles Nom du modèle ConsigneMoyen	ne	Numero Valeur			
Nom du modèle ConsigneMoyen	ne	Numero Valeur			

La trame de demande d'acquisition :

rame Ponsel Réveil	\$1	1	(16) Ecriture de N Mots		
rame Ponsel Mesure	\$53	8	(3) Lecture de N Mots o	le sortie ou internes	
Nom du modèle					
Trame Ponsel Réveil				🦳 N'émettre que si la valeur d'orig	ine change
Fonction		Nombre d	e mots Transformation	Voie activant l'échange	
(16) Ecriture de N Mots	-		1 Aucune 🔹		-
				Déclenchement de l'émission par v	oie
Adressage dans rautomate cibi	e				-
Automate esclave				Voie recevant l'état d'échange	
Automate esclave				Voie recevant l'état d'échange	-
Automate esclave		Adress	e	Voie recevant l'état d'échange Conversion	-
Automate esclave		Adress de \$1	.eà \$1	Voie recevant l'état d'échange Conversion Décimal 0	•

Paramétrez cette trame suivant l'exemple donné ci-dessus.

La trame de lecture des données :

Cette trame va être différente, suivant votre capteur Ponsel. Voici un exemple de trame pour le capteur de salinité et de conductivité.

			,		
rame Ponsel Mesure	\$53 (3 (Lecture de N Mots de so 	ortie ou internes	
lom du modèle					
Frame Ponsel Mesure					
onction	No	ombre de moi	tsTraitement des données	Voie activant l'échange	
(3) Lecture de N Mots de sortie	ou interne:	8	Double mot (IEEE) 💌		-
				Déclenchement de l'émission par vo	oie
Adressage dans rautomate cibi	e				-
Automate esclave				Voie recevant l'état d'échange	
Autre			a	Défaut com radio	-
		Adresse		Conversion	

Nous avons paramétré le défaut communication radio-a sur cette trame . C'est une voie Tor d'origine « Manuelle/Autre » qui passe à l'état « Actif » lorsque l'échange est correct.



La valeur envoyée dans la trame d'acquisition :

Suivant votre capteur et les données que vous souhaitez récupérer, vous allez envoyer un nombre entier composé de bits à « 1 » pour chaque information à lire.

Paramétrez cette valeur dans une consigne entière.

Cette consigne entière est l'origine de la requête d'écriture définie précédemment .

Le paramétrage est à effectuer dans les envois groupés ModBus.

ModBUS / JBus	Nom	Origine	Station	Trame
	Envoi Commande Ana	ConsigneEntière Ponsel	Station Capteur Ponsel	Trame Ponsel Réveil
Esclave ModBUS				
	Nom du modèle			
Maitre ModBUS	Envoi Commande Ana			
	Drigine de la donnée de la trame	Consigne entière		
Esclave à contacter	Consigne entière	ConsigneEntière Pon	sel 💌	
	Station			
	Station Capteur Ponsel			
Trames MODBUS	Trame			
-	Trame Ponsel Réveil			
	a second			

La lecture des informations se fait ensuite de manière classique « ModBus » ; voici un exemple de lecture :

Voie ANA - Ponsel 01	11	Station Capteur Ponsel, Trame Pons	sel Mesure, 1		
Voie ANA - Ponsel 02	12	Station Capteur Ponsel, Trame Pons	sel Mesure, 2		
Voie ANA - Ponsel 03	13	Station Capteur Ponsel, Trame Pons	sel Mesure, 3		
Voie ANA - Ponsel 04	14	Station Capteur Ponsel, Trame Pons	sel Mesure, 4		
Général Traitement Sortie]				
Libellé Reste 10 caractères (-	1 pour le LCD)	Numéro			
Voie ANA - Ponsel 01		11			
Origine	Esclave	Trame	Rang de la donnée	Gamme de mesure	
Station ModBUS 👻	Station Capteur Pons	el 🔻 Trame Ponsel Mesure	▼ 1	Voie virtuelle	-
Aucune					
Unité	Valeur du défaut	Mesure 0 Valeur instantanée			
Format d'affichage					
%2.2f 🔹 x.xx		•			
ex:321.12					
Line	llav				
MIII	NGA .				
0	100	0			
12.0					

L'échelle (min – max) est à adapter suivant la valeur lue ; la gamme de mesure est « Voie virtuelle » pour tout nombre positif, «Voie virtuelle à valeurs négatives » pour tout nombre pouvant être négatif.

En ce qui concerne le capteur OPTOD, il y a une compensation (pression atmosphérique et salinité du lieu) à écrire, si nécessaire.

Voici la trame :

Frame Ponsel_Compensation	\$5F	4	(16) Ecr	ture de N Mots		
rame O2_Reveil	\$1	1	(16) Ecr	iture de N Mots		
rame Turbi_Reveil	\$1	1	(16) Ecr	ture de N Mots		
lom du modèle						
Trame Ponsel_Compensation					📕 N'émettre que si la valeur	r d'origine chan
Fonction		Nombre de	motsTrans	formation	Voie activant l'échange	
(16) Ecriture de N Mots	-		4 Réel	IEEE 👤		-
					Déclenchement de l'émission	i par voie
Adressage dans l'automate cible					Capteur 02 - Correctifs	-
Automate esclave					Voie recevant l'état d'échang	je –
Autre					Capteur 02 - Lecture	-
		Adresse			Conversion	
		de \$5F	à \$62		Décimal 0	

... que l'on retrouve dans les « Écritures de blocs ModBus » ...

Compensation_02	Compensation Pression	Ponsel_02	Trame Ponsel_Compensation
Nom du modèle Compensation_02 Drigine de la donnée de la trame	Voie		
Voie	Compensation Pression		
Station			
Ponsel_02		-	
Trame			
Trame Ponsel_Compensation		-	

... l'origine des données à envoyer se retrouvant dans des voies analogiques d'origine « Manuelle / Autre » ...

Compensation Pression	1001	
Compensation Salinité	1002	
Général Traitement Sortie		
Libellé Reste 9 caractères (-2 po	ur le LCD) Numéro	
Compensation Pression	1001	
Origine		Gamme de mesure
Manuelle/Autre 👻		Voie virtuelle
Destination		
Aucune		
Unité	Mesure Valeur réelle en défaut	
Unite Atmos 🔹 💙	/aleur instantanée 🗾 0	
Format d'affichage		
%2.2f 🔷 X.XX	•	
ex:321.12		
Echelle Min Mar		
	4000	
500	1090	

... la compensation salinité ayant une échelle de 0 à 60 ppt .

3 LES DIFFÉRENTS TYPES DE CAPTEUR PONSEL ET LEURS PARAMÉTRAGES

Vous retrouvez la liste des informations à récupérer, ainsi que la plage de mesure à paramétrer dans le P400Xi.

3.1 LE CAPTEUR OPTOD/TEMPÉRATURE (SÉRIE DE TYPE SN-PODOA-XXXX) :

Adresse modbus sortie usine : 10. Les informations récupérables sont :

	1		
•	1 : Température (°C)	min : -5	max : 60
•	2 : Oxygène (% sat)	min : 0	max : 200
•	3 : Oxygène (mg/l)	min : 0	max : 20
•	4 : Oxygène (ppm)	min : 0	max : 20

Pour récupérer les informations, la consigne entière est égale à 15 et vous allez lire 8 mots (4 nombres réels) à l'adresse \$53.

Attention, ce capteur nécessite le correctif sur la pression atmosphérique et la salinité du lieu ; l'ordre des trames devient donc : écriture réveil du capteur \rightarrow écriture compensation \rightarrow lecture des données.

3.2 LE CAPTEUR NEPHELO/TU/TEMPÉRATURE (SÉRIE DE TYPE SN-PNEPA-XXXX) :

Adresse modbus sortie usine : 40.

Les info	ormations récupérables sont :		
•	1 : Température (°C)	min : -5	max : 60

•		111115	max.00
•	2 : Turbidité Néphélo (NTU)	min : 0	max : 4000
•	3 : Turbidité Néphélo (FNU)	min : 0	max : 4000
•	4 : Turbidité TU (mg/l)	min : 0	max : 3000

Pour récupérer les informations, la consigne entière est égale à 15 et vous allez lire 8 mots (4 nombres réels) à l'adresse \$53.

3.3 LE CAPTEUR PH/REDOX/TEMPÉRATURE (SÉRIE DE TYPE SN-PPHRA-XXXX) :

Adresse modbus sortie usine : 20.

Les informations récupérables sont :

•	1 : Température (°C)	min : -5	max : 60
•	2 : pH	min : 0	max : 14
•	3 : Redox (mV)	min : -1000	max : 1000

Pour récupérer les informations, la consigne entière est égale à 7 et vous allez lire 6 mots (3 nombres réels) à l'adresse \$53.

3.4 LE CAPTEUR C4E/SALINITÉ/TEMPÉRATURE (SÉRIE DE TYPE SN-PC4EA-XXX) :

Adresse modbus sortie usine : 30.

Les in	format	ions re	écupé	rabl	es s	ont	:

•	1 : Température (°C)	min : 0	max : 40
•	2 : Conductivité C4E (µS/cm)	min : 0	max : 200000
•	3 : Salinité (ppt)	min : 0	max : 60
•	4 : TDS-KCI (ppm)	min : 0	max : 133000

Pour récupérer les informations, la consigne entière est égale à 15 et vous allez lire 8 mots (4 nombres réels) à l'adresse \$53.

4 LES RADIOS ATIM

Le paramétrage de ces radios se fait en les raccordant à votre ordinateur par un câble RJ45 et en utilisant un navigateur Internet (type Mozilla ou IE).

Le détail de cette connexion se trouve dans la documentation FRQIG_ARM-SE.pdf .

Après vous être connecté sur la radio, voici les différents écrans que vous devez configurer.

N'oubliez pas de valider chaque page en cliquant sur « Apply » et de terminer votre paramétrage en cliquant sur « Exit and Save ».



4.1 LA PAGE SETUP

									Version 8.8
ATIM							٨dv	anced	Radio Modem
SADIOCOMMONICATIONS	Setup	Serial Port	Radio		Aler	ts	1/0	Module	Administration
Local Modem	Loca	al IP Address	192	. 16	8.	0	. 20		
	Sub	net Mask	255	, 25	5.	255	. 0		
	Gate	eway Address	192	. 16	8.	0	. 1		
	Loca	al MAC Address	00-0	4-A3-	07-1	11-05			
Operating Mode			Seri	al		3	•		
Serial Mode	Mod	e	Trar	nspar	ent	•			
Transparent Mode	Prio	rity		0	Em	issio ceptic	n on		
	Dela	y before transm	ission	V					
	Wait	t end of transmis	sion	V					
	Rep	eater							
	Corr	ector Code Enab	led						
	Liste	en Before Talk							
	Wait	t entire Radio fra	me received						
	Wak	e up Sleeping sl	ave						
	All B	.5252 signais de	port						

Les adresses IP peuvent être différentes, suivant votre configuration.

Pour revenir sur l'adresse IP « usine » (192.168.0.20), mettez la radio hors tension, positionnez la roue codeuse sur « D », bougez le switch 1 (vers le chiffre) et remettez la radio sous tension ; la led « ON » va se mettre à clignoter … attendez quelques secondes. Mettez la radio hors tension, puis la roue codeuse sur son emplacement d'origine, ainsi que le switch 1. Mettez la radio sous tension.

h



4.2 LA PAGE SERIE

ATIM							Advance	Version 8.8 d Radio Modem
SADIOCOMMONICATIONS	Setup	Serial Port	Radio		A	erts	I/O Modul	e Administration
Port Config								
Local Modem	Baud	rate	9	600	•	bps		
	Trans	smission Standar	d 🥘	Auto		0	RS 232	RS 485
	Data	Bits	C	7		۲	8	
	Parity	Y		None		0	Even	🔊 Odd
	Flow	Control		No		0	RTS/CTS	
	Stop	Bits	C	1		۲	2	

4.3 LA PAGE RADIO

ATIM				Advanced	Radio Modem
	Setup Serial Po	Radio	Alerts	I/O Module	Administration
Radio Config					
Radio Channel	Channel by	Coding wheel			
	Channel by	Software			
	Emission Ch	annel 🗉 (0	- F)		
	Reception C	Channel 🗉 (0	- F)		
		Constant of the section			
Emission/Reception	Radio Baudrate	9600 ¥ b	ps		
	Disturbed Area	1500 • mw			
Encryption 24bits	Enabled	Key:		Hex format (ex	: OF58A6)
Routing Table	Advanced Repea	iter Enabled			
	My Repeater ad	dress: 0	(0-255)		
	Target address:	0	(0-255)		
	tet Cauala Char		0	1	7
	Tst Couple Chec	king: C1@S	ource:	CI@Dest:U	-
	2nd Couple Che	cking: C2@S	ource:[U	_]C2@Dest:[0	-
	3rd Couple Cher	King: C3@S	ource:	_]C3@Dest:[0	-
	4th Couple Cheo	king: C4@S	ource: 0	_C4@Dest:0	

Contrôlez le bon paramétrage des roues codeuses, précisant votre canal radio.

Les switchs 2 - 3 - 4 sont en position ON (coté chiffres) et le switch 1 en position OFF du coté de la sonde Coté P400XI, les 4 switchs sont en position OFF.

5 LE RACCORDEMENT P400XI ↔ CÂBLE PONSEL

Le câble de raccordement permettant de connecter un capteur PONSEL sur un P400Xi est équipé d'un connecteur femelle Fischer 6 points gris, d'un câble de 30 cm terminé en fils nus.



L'alimentation du capteur est de +5 à +12 Vdc.

Le fil rouge est à câbler sur la borne + de l'alimentation régulée, le fil noir sur la borne - .

Le fil VERT RS485 B correspond à RS485 -

Le fil BLANC RS485 A correspond à RS485 +

Réalisez ensuite un adaptateur suivant le schéma suivant :

adaptateur Ponsel	nom du signal	no broche SUBD9 points
3 - Noir	Alimentation V-	5
4 - Vert	B "RS485" 1)	1
5 -Blanc	A "RS485" 2)	9
6 -Tresse	Blindage du câble	blindage SUBD

La broche 9 points est de type femelle.



$\textbf{6} \quad \textbf{LE RACCORDEMENT P400XI} \leftrightarrow \textbf{RADIO ATIM}$



6.1 ALIMENTATION DE LA RADIO

Connectez le « + » de la borne « Vout » de la « PxiF » sur la borne « + » de la radio . Connectez le « - » de la borne « Vout » de la « PxiF » sur la borne « 0V » de la radio .

6.2 CONNEXION RS485

Connectez le « - » de la RS485 (pin 9 du port série du P400Xi) sur la borne « 485- » de la radio . Connectez le « + » de la RS485 (pin 1 du port série du P400Xi) sur la borne « 485+ » de la radio .

7 LE RACCORDEMENT CAPTEUR PONSEL \leftrightarrow RADIO ATIM

A l'identique du raccordement précédent, alimentez votre radio avec les bornes « + » et « 0V » ; connectez votre RS485 en respectant la connectique suivante : « A câble blanc » ↔ « + » & « B câble vert » ↔ « - » .

L'alimentation (10 à 30 Vcc) est à prendre sur le site.

8 LE MODULE PONSEL 4001

Ce module est un boîtier d'alimentation et de communication multivoies ; vous pouvez y connecter jusqu'à 5 capteurs (en RS485). De plus, vous avez la possibilité de relier plusieurs modules 4001 entre eux, afin de développer votre réseau.

Consultez la documentation propre à ce produit pour la connectique « Capteurs ».

Intéressons-nous à la liaison P400Xi \leftrightarrow 4001 .

8.1 P400XI \leftrightarrow 4001 : CONNEXIONS



L'alimentation (issue du Vout d'une PxiF) va se brancher sur ce connecteur a.

Quant à la RS485, nous allons faire la correspondance suivante (entre la RS485 du P400Xi et le bornier du 4001 b) :

- P400Xi − 1 → 4001 RS485-B
- P400Xi 5 \rightarrow 4001 Schielding
- P400Xi 9 → 4001 RS485-A



9 DIAGNOSTIC

9.1 VISUALISATION DES ÉCHANGES :

A partir du logiciel « Arlequin_P400Xi », allez dans « Outils » \rightarrow « Afficher les échanges d'un port série » ; choisissez votre port et cliquez sur le bouton « Démarrer ».

Voici un exemple d'échanges.

19/03/2012 15:46:58 Trane No 130
19/03 15:58:09 Snd : OF 10 00 01 00 01 02 00 OF AB E5
19/03 15:58:09 Rec : OF 10 00 01 00 01 51 27
Attente de 3000 ms
Attente de 1000 ms
Tranes (Env.=2, Rec. 0k=2, Rec. KO=0, Err. CRC=0, Rel.=0, Inco.=0, Ex.=0, Non Pret=0)
Cycle No 1
19/03/2012 15:47:03 Trane No 131
19/03 15:58:13 Snd : OF 03 00 53 00 08 85 33
19/03 15:58:13 Rec : OF 03 10 41 A8 A4 5C 43 BA 97 F7 3E 4C D4 3B 43 3D 42 5D C8 78
Donnee No 1 reel=21.080254
Donnee No 2 reel=373.187225
Donnee No 3 reel=0.200028
Donnee No 4 reel=189.259232

9.2 **PROBLÈME DE COMMUNICATION RADIO :**

Le capteur Ponsel est vu comme un automate esclave ; les différents moyens de diagnostics sont à l'identique d'une communication entre automates (positionnement des antennes, les 2 sites sont à portée de vue, ...).

Assurez-vous d'avoir paramétré le bon code esclave ainsi que les trames correspondantes au capteur.