FICHE D'APPLICATION

ENVOI D'EMAILS PAR LE P400XI

P400XI - EMAIL

RÉPERTOIRE DES ÉVOLUTIONS

Version	Date	Auteur	Nature des modifications	Pages
E				
D				
С				
В		Thierry Caballé	Utilisation d'un compte laposte.net	13/12/14
Α	03/07/14	Thierry Caballé	Création du document	Toutes

Nous allons détailler les possibilités offertes par le P400Xi dans l'envoi d'emails.

Pour envoyer un email, le P400Xi doit être connecté sur un réseau local comprenant un ordinateur serveur de mails ou posséder un moyen de communication distant (modem).

S'il est connecté sur un réseau local, vous devrez modifier les paramétrages TCP/IP du P400Xi afin qu'il puisse communiquer avec le serveur de mails.

Si vous utilisez un modem, il vous faudra alors vous abonner à une connexion Internet chez un fournisseur d'accès (type Free); le coût de cet abonnement étant nul, vous ne paierez que les communications facturées au tarif d'une communication locale (sauf si vous utilisez un modem gsm; le cout sera alors celui d'une communication gsm).

Pré requis : vous devez connaître le principe de paramétrage d'une astreinte avec le P400Xi (note d'application P400XI – ASTREINTE).

1 L'ADRESSE EMAIL DU P400XI

Tout d'abord, vous devez définir quelle sera l'adresse email du P400Xi; en effet, pour envoyer un email, un système doit, lui-même, posséder une adresse email.

L'adresse email du P400Xi se paramètre par le logiciel Arleguin P400Xi.

Allez en Mode Configuration 🝙, Paramètres généraux 🔥, Système 👝 , Station



L'adresse email apparaît dans les paramètres facultatifs (de couleur mauve) e. Saisissez ici une adresse email 'de format valide' qui rappelle votre site; avec un @ et une extension de type .fr (ex : reservoir@syndicat.fr) . Validez vos modifications.



2 PROCÉDURE DE CONNEXION PAR UN SERVEUR SMTP

Le P400Xi se trouve connecté sur un réseau local. Par l'intermédiaire de ce réseau, tout système (ordinateur, ...) a la possibilité d'envoyer un email s'il existe un serveur smtp (ordinateur dédié ou non, ...) ayant un accès Internet.



Dans ce type de réseau, les échanges, entre les différents composants, se font par l'intermédiaire du protocole TCP/IP. Chaque composant du réseau possède une adresse TCP/IP.

L'adresse par défaut du P400Xi est 192.168.2.79 .

Il vous faudra certainement modifier cette adresse afin de la rendre compatible avec la gestion d'adresses de votre réseau (rapprochez-vous de l'administrateur réseau pour récupérer les informations nécessaires au paramétrage du P400Xi).

2.1 INFORMATIONS INDISPENSABLES À LA CONNEXION :

Voici les informations que vous devez obtenir :

- une adresse TCP/IP pour le P400Xi; ex : xx.yy.zz.197 ex : xx.yy.zz.251
- l'adresse TCP/IP du serveur DNS;
- le nom du serveur smtp; ex : mail.perax.net

Avec ces renseignements, nous allons configurer les paramètres TCP/IP du P400Xi.

2.2 PARAMÉTRAGE DU P400XI AVEC LE LOGICIEL ARLEQUIN_P400XI :

Exécutez le logiciel de programmation Arlequin_P400Xi. Chargez votre programmation.

Allez ensuite dans les paramètres Ethernet de votre P400Xi (Mode Configuration , Paramètres généraux b

	ja 🏶 🔁 🔊	
Système Communications avancées	Attribution de l'adresse	Adresse fixe
Str.	Adresse IP	311 (1982) *** 197
	Masque de sous réseau	255 . 255 . 255 . 0
	Passerelle par défaut	0.0.0.0
	Serveur DNS	251
Ports de communication	Suffixe domaine DNS	perax.fr
<u> </u>		
Modems		
1		

Si la fenêtre vous présente juste l'adresse IP, cliquez sur « Configuration avancée manuelle » e . En fonction des renseignements obtenus précédemment, saisissez les différents paramètres comme indiqués sur cette recopie d'écran. Validez vos modifications.

Paramétrons maintenant l'envoi des emails. Toujours en mode configuration, allez dans Communications 🝙, Paramètres d'appel 🕞 , Emails 💼

📑 💖 🥙 🛃 .	👍 🎕 🌄 😕 🙆		
Paramètres d'appel	Nom	Email	
	Email SAV Perax	sav@perax.fr	
Numéros de téléphone			
2 5			
2 :	Nom du modèle		
Scripts Minitel	Nom du modèle Email SAV Perax		
Scripts Minitel	Nom du modèle Email SAV Perax IP ou nom d'hôte du serveur de mail ()	SMTP	
Scripts Minitel	Nom du modèle Email SAV Perax IP ou nom d'hôte du serveur de mail (mail.perax.net	SMTP	
Scripts Minitel	Nom du modèle Email SAV Perax IP ou nom d'hôte du serveur de mail (t mail.perax.net Adresse email destinataire	SMTP d	

Vous pouvez définir autant de modèles que vous le souhaitez. Pour chaque modèle, vous avez la possibilité d'envoyer le même email à plusieurs destinataires.

Configuration du serveur smtp : saisissez le paramètre donné par votre administrateur réseau (vous pouvez aussi taper son

adresse IP; dans notre exemple, mail.perax.net ou xx.yy.zz.251 car le serveur DNS est aussi serveur SMTP). Saisissez maintenant l'adresse email du destinataire; si plusieure destinataires sont concernés, séparez les différentes adresses par le caractère ';' ; vous ne devez pas saisir le caractère ' ' (espace) entre le ';' et l'adresse suivante (ex : sav@perax.fr;perax@perax.fr) . Vous êtes limités, en caractères, pour la saisie de ces adresses. Si ce n'est pas suffisant, vous devez définir plusieurs modèles d'emails.



Rajoutez maintenant un nouveau destinataire dans votre agenda. Sélectionnez Communications (a), puis Configuration des appels (b), et Agenda / destinataire (c).

nfiguration a	-					
🗄 🌾 🧭 🔂 s	討 🏶 🍣 🔝 🔛					
Paramètres d'appel	Nom	Lettre	Moyen	Modem		
Configuration des appels	Destinataire 5	E	Numéro 5	Modem		
	Destinataire 6	F	Numéro 6	Modem		
	Destinataire 7	G	Numéro 7	Modem		
	Destinataire 8	н	Numéro 8	Modem		
Agenda / destinataire	Destinataire 9	1	Numéro9	Modem		
	Destinataire Email	1	Email SAV Per	Modem		
N	Nom du modèle	Acc	quittement		Activé uniquement suivant l'état d	e la
Cycles	Destinataire Email	J Au	cun			
	Type d'appel	Moy	ven d'appel		Moyen mail	
	Mail	d) Em	ail SAV Perax		d Réseau local	
	Validité	Voi	e recevant le résult	at de l'appel		
	Toujours	-			-	

Voici les différents champs qu'il vous faut renseigner d : • Type d'appel : Mail

- Moyen d'appel : choisissez un paramétrage Emails préalablement défini
- Moyen mail : Réseau local

Définissez tous les destinataires que vous souhaitez contacter.

Il ne vous reste plus qu'à incorporer ces destinataires dans des cycles d'appels et les cycles dans les voies déclenchant cette astreinte.

3 PROCEDURE DE CONNEXION PAR UN MODEM

3.1 DEMANDE D'ABONNEMENT (TYPE BAS DÉBIT) :

Tout d'abord, vous devez avoir un compte Internet accessible par ligne téléphonique.

Voici la demande de compte chez Free; si vous souhaitez passer par un autre fournisseur d'accès, consultez ses offres de connexion.

A partir d'un ordinateur possédant un accès Internet, lancez un navigateur web (Type Mozilla Firefox) et tapez l'adresse suivante : http://subscribe.free.fr/accesgratuit/index.html .

Remplissez le formulaire ...



... et attendez vos paramètres de connexion.

Parmi ces paramètres de connexion, notez :

- le nom d'utilisateur; ex : perax
- le mot de passe; ex : ea4r56
- le serveur SMTP de courriers sortants; ex : smtp.free.fr
- le numéro de téléphone pour accéder à Internet; ex : 0860922000

Vous avez tout ce qu'il faut pour paramétrer votre connexion.



3.2 PARAMÉTRAGE DU P400XI AVEC LE LOGICIEL ARLEQUIN P400XI :

Exécutez le logiciel de programmation Arlequin_P400Xi.

Chargez votre programmation. En mode Configuration (a), allez dans Communications (b), Paramètres d'appel (c), Connexions distantes (d).

📸 🖏 🗐 🤐 m nnexion Free	utilisateur perax	Numéro 0860922000
m nnexion Free	utilisateur perax	Numéro 0860922000
nnexion Free	perax	0860922000
m Fournisseur ou appareil L onnexion Free	.ogin / Utilisateu perax	r
de téléphone du service N 60922000 e	1ot de passe ea4r56	_
	de téléphone du service h 360922000	onnexion Free perax de téléphone du service Mot de passe 360922000 ea4r56

Renseignez les différents champs avec les paramètres de connexion envoyés par votre fournisseur d'accès.

Toujours en mode configuration, allez dans Communications a, Paramètres d'appel b, Emails c.

Configuration			
Configuration a			
🏯 💖 🧭 📴 🕏	łj 🌼 🚟 ២ 🙆		
Paramètres d'appel	Nom	Email	
	Email Sav	sav@perax.fr;perax@perax	fr
Numéros de téléphone			
2			
Scripts Minitel	Nom du modèle		
	Email Sav		
Connevions distantes	IP ou nom d'hôte du serveur de mail (SM	/TP)	
C	smtp.free.fr		
\searrow	Adresse email destinataire		
Emails ;	sav@perax.fr;perax@perax.fr		Reste 52 caractères disponibles

Vous pouvez définir autant de modèles que vous le souhaitez. Pour chaque modèle, vous avez la possibilité d'envoyer le même email à plusieurs destinataires.

Saisissez maintenant l'adresse email du destinataire; si plusieurs destinataires sont concernés, séparez les différentes adresses par le caractèr ';' ; vous ne devez pas saisir le caractère ' ' (espace) entre le ';' et l'adresse suivante (ex : sav@perax.fr:perax.fr:perax.fr:pera sav@perax.fr;perax@perax.fr) e. Vous êtes limités, en caractères, pour la saisie de ces adresses. Si ce n'est pas suffisant, vous devez définir plusieurs modèles d'emails. Rajoutez maintenant un nouveau destinataire dans votre agenda. Sélectionnez Communications a, puis Configuration des appels b, et Agenda / destinataire c.

M Configuration						
Configuration						
📇 🜾 🤕 造 🛃	l 🌼 🚟 🔝 🙆					
Paramètres d'appel	Nom	Lettre	Moyen	Modern		
Configuration des appels	Destinataire Email Sav Perax	А	Email Sav	Modern		
Agenda / destinate						
	Nom du modèle	Ac	cquittement			Activé uniquement suivant l'état de la voie
	Destinataire Email Sav Perax	A	ucun		-	·
Cycles	Type d'appel	Mo	oyen d'appel			Moyen mail
	Mail	d Er	mail Sav		-	Connexion internet
	Validité	Ve	pie recevant le r	ésultat de l'appe	ı (C	Procedure de connexion
Appels périodiques	Toujours				-	Connexion Free
	Modern	Mo	dulations			
	Modem	eA	UTO		-	
		\sim				

Voici les différents champs qu'il vous faut renseigner d:

- Type d'appel : Mail Moyen d'appel : choisissez un paramétrage Emails préalablement défini •
- ٠
- Moyen mail : Connexion internet Procédure de connexion : une procédure préalablement définie ٠

Choisissez votre modem et la modulation Auto

Définissez tous les destinataires que vous souhaitez contacter.

Il ne vous reste plus qu'à incorporer ces destinataires dans des cycles d'appels et les cycles dans les voies déclenchant cette astreinte.



4 DÉFINITION DES MESSAGES ENVOYÉES

Le paramétrage de la connexion étant effectuée, nous allons maintenant définir le(s) message(s) à envoyer lors d'une connexion de type email.

En mode Configuration **a**, allez dans Consignes, messages, ... **b**, Messages **c**, Textuels **d**.

Configuration	
Configuration	
📇 🗳 🧭 📃	
Consignes	Nom Valeur
C Messages	Message par défaut %d %s %v
Sundles	Noni du niciale
	Wessage pår deraut Sujet (utilisé uniquement pour les mails) Nom voie (%v) Etat voie (%e) Code station (%i) Nom station (%s) Date envoi (%u) Date evt (%d) %d %s %v %e Message Nom voie (%v) Etat voie (%e) Code station (%i) Nom station (%s) Date envoi (%u) Date evt (%d) %d %s %v %e

Vous pouvez créer autant de messages que vous souhaitez; cependant, vous n'enverrez qu'un seul email par connexion. Quand vous envoyé un email à un destinataire, vous devez spécifier un sujet, puis le message en lui-même. Nous allons détailler le paramétrage de ces 2 composants.

4.1 LE SUJET :

Quand vous consultez votre boîte email, vous avez en permanence la liste des sujets avec le nom de l'expéditeur et la date de réception de l'email.

Vous avez donc plusieurs solutions pour gérer vos messages envoyés par vos P400Xi.

Vous pouvez programmer une adresse email identique à tout vos P400Xi (ex : <u>P400Xi@syndicat.fr</u>); vous créez un dossier spécifique dans votre lecteur de mails avec une règle de transfert : si l'expéditeur contient P400Xi, alors je transfère automatiquement le message dans mon dossier spécifique télégestion).

Vous pouvez aussi déclarer autant de dossiers que de sites; à ce moment là, vous devez modifier les adresses email des P400Xi (toutes différentes) et définir autant de règles de transferts que vous avez de sites.

Ou alors, plus simplement, pas de règles de transfert ni de dossiers; vous gérez vos emails au «fil de l'eau » dans votre logiciel de mails.

Mais, quelle que soit la solution choisie, il vous faut définir le sujet de votre email.

Vous pouvez taper un texte libre (ex : Message en provenance de la télégestion); un texte libre associée à une information issue du site (ex : Message en provenance du site Réservoir ...); un texte uniquement créé à partir d'informations issues du site (ex : Réservoir ... Pompe ... Défaut).

Pensez que ce n'est que le sujet de votre email; le message se paramètre par la suite. Prenons comme exemple un texte libre complété par le nom du site.



Supprimez le texte déjà en place dans le champ « Sujet », puis saisissez votre texte libre (Télégestion – Site :). Utilisez ensuite les raccourcis pré-programmés qui apportent des liens avec le paramétrage du P400Xi (a) (ici, choisissez Nom station (%s); ce paramètre va récupérer le nom de la station que vous avez préalablement paramétré dans la configuration).)

4.2 Le Message :

Paramétrons maintenant le message de l'email.

Comme pour le sujet, vous avez la possibilité de mixer un texte libre avec des informations issues de la programmation du P400Xi. Vous pouvez déclarer autant d'emails que vous souhaitez (un par voie, un par type de voie, …).

- Détaillons maintenant toutes les possibilités d'envoi :
 - un texte libre : vous pouvez saisir une consigne, une instruction, un numéro de téléphone, ...
 - nom de la voie (%v) : libellé de la voie que vous saisissez dans sa programmation
 - état de la voie (%e) : la valeur courante de la voie (niveau, état, ...) que vous retrouvez dans le synoptique du site
 - nom de la station (%s) : le nom du site que vous avez programmé
 - code de la station (%i) : code étendu de la station que vous avez programmée
 - horodatage du message (%u) : date & heure d'envoi du message
 - horodatage de l'événement (%d) : date & heure d'apparition de l'événement
 - nombre d'événements supplémentaires qui ont déclenché le cycle d'appel (%c) : en plus de l'événement qui a provoqué l'appel, vous spécifiez le nombre d'événements concernés par cet appel (ex : un défaut secteur provoque 5 autres défauts; le défaut secteur va déclencher l'envoie de l'email; %c vous indiquera 5)
 - état d'une voie particulière (%Ennnn) : nnnn correspond au numéro de la voie (ex : %E1212 → état de la voie 1212; %E0043 → état de la voie 43); par cette commande, vous pouvez ajouter les états d'autres voies, en plus de la voie qui a déclenché l'appel (%e)
 - valeur brute d'une voie particulière (%Fnnnn) : nnnn correspond au numéro de la voie (ex : %F1212 → valeur brute de la voie 1212; %F0043 → valeur brute de la voie 43); par cette commande, vous pouvez ajouter les valeurs brutes d'autres voies, en plus de la voie qui a déclenché l'appel; la valeur brute est la valeur binaire avant traitement (avant la mise à l'échelle d'une entrée analogique, avant l'application d'un coefficient à un compteur, nombre de secondes d'un chrono, …) d'une voie
 - voies associées à un index (%Iv) : v correspond à un index (de A à H); ce paramétrage spécifique vous est détaillé dans le chapitre suivant (ex : envoyer les états journaliers des compteurs du site)
 - saut de ligne avec retour en début de ligne :

Validez ou ajoutez le paramétrage que vous venez d'effectuer.

Ces messages de type email sont à sélectionner lors du paramétrage des voies déclenchant un appel d'astreinte.

Rappel : pour chaque voie (dans le paramétrage de son astreinte), on ne peut spécifier qu'un seul type de message : vocal, sms ou email.

Vous ne pouvez donc pas configurer un cycle d'appels comprenant différents types de message. Un cycle d'appels qui envoie un email ne pourra pas envoyer de sms ni de message vocal ... Pour cela, il faudra déclencher plusieurs cycles d'appels.



4.3 Association de Voies liées à un Index :

Par la commande %lv (v allant de A à H; ex : %IC pour l'index C), vous avez la possibilité d'envoyer les états courants de toutes les voies possédant un même index.

Prenons comme exemple l'envoi des valeurs journalières (de la veille) de vos compteurs; cela peut s'apparenter à un bilan journalier.

Attention : le format proposé reste un email; le P400Xi n'envoie pas, en pièces jointes, un document au format connu (Excel, texte, ...) qui reprend les valeurs de l'email, en vue d'une gestion de fichiers.

Voici donc, détaillé, ce principe de programmation.

Tout d'abord, nous n'envoyons que les états courants. Donc, si vous avez des compteurs qui se remettent à 0 en fin de journée, on ne pourra pas être assez précis pour déclencher l'envoi de l'email quelques secondes avant cette remise à 0. De plus, les valeurs à envoyer peuvent être traitées à des moments différents.

Les valeurs journalières sont stockées dans le journal de bord du site ou dans les mémorisations de la voie.

Nous allons programmer la récupération de la valeur journalière d'une voie (donnée horodatée) et l'intégrer dans l'état courant d'une autre voie; c'est cette seconde voie que l'on enverra par email.

Soit la voie 16, un compteur journalier (Volume distribué) avec une ré-initialisation périodique (l'information se trouve au journal de bord du site) ...

Réinitialisation Origine de la réinitiali	sation périodicité	
Périodicité Evènement Inscription au jo	_ Périodické raz jour	

... ou avec une mémorisation avec remise à zéro après mémorisation (l'information se trouve dans les mémorisations de la voie).

Mémorisation Image: Activer Image: Mémorisation seulement si différent de 0 Image: Reset aprés mémorisation	Nombre de lignes
Profil d'échantillonnage Durée : 30 jours 12:00:00 AM	30
Echantillonnage Jour	Dispos : 20000 lignes.
Activé par	Transfert vers PC
Toujours activé 💌	Oui 💌

Créons maintenant une voie 17 qui s'intitulera Valeur Jour – Volume distribué.

L'origine a de la voie sera Journal \rightarrow Volume distribué (si l'information est dans le journal de bord) ou Mémo \rightarrow Volume distribué (si l'information se trouve dans les mémorisations de la voie).

Nom	Numero	Origine	Destination	
Volume distribué	16	Carte E/S, 1		
Valeur Jour - Volume distribué	17	Volume distribué		
Général Traitement Sortie Libellé Reste 0 caractères (-11	pour le LCD)	Numéro		
Valeur Jour - Volume distribué		17		
Origine	Voie			
Journal	Volume distribué			-
Journal Memo a	~			

Un point important : l'action de ce compteur doit être « Recopie de la valeur de l'origine ».



Effectuez ce type de paramétrage lorsque vous souhaitez récupérer une valeur calculée et archivée par le P400Xi.

Il ne nous reste plus qu'à associer un index (ici ce sera l'index E) à chaque voie concernée par l'envoi de l'email.

G H

Ajoutez / validez les voies concernées.

Dans le champ « message » de votre email, la chaîne %IE récupèrera toutes les voies possédant l'index E et créera, pour chaque voie, une ligne composée de : numéro de la voie nom de la voie valeur de la voie. Exemple : V0017 Valeur Jour – Volume distribué 132 m3 Vous aurez autant de lignes que de voies.

Exemple d'email :

- sujet : Bilan journalier télégestion
- message : Station %s

 Compteurs journaliers de distribution %IE Fin du bilan

는 ★	0 Sujet		6a Expéditeur	🙆 Date	- E
* * * * * * *	e igegetitester i robrightes support (Mai) Ralitation dratan antificite d'en brider undriver sobrat dan beineste		antes partes Orian partes Alexa partes Series Decembra partes	99/24/3 247-149 20/22/25/279494 20/21/22/26/24/244 20/21/22/26/24/24 21/22/20/21/252/26/2 21/22/24/2	
•	Bilan journalier telegestion		 p400xi@perax.fr 	 2:08 PM 	
-	Sujet : Bilan journalier telegestion				
	De: p400xi@perax.fr				
	Date: 2:08 PM				
	Pour : undisclosed-recipients::				
Stat	ion Reservoir PERAX				
Com	pteurs journaliers				
V000:	2 INDEX CPT 2 KW/h	0.000 kW/h			
V001	1 CONSO CPT 1 KW/h	0.000 kW/h			
V001	2 CONSO CPT 2 KW/h	0.000 kW/h			
V001	3 CONSO CPT 3 KW/h	0.000 kW/h			
V015	1 CONSO CPT1 JOUR W/h	0.000 W/h			
V015	2 CONSO CPT2 JOUR W/h	0.000 W/h			
V015	3 CONSO CPT3 JOUR W/h	0.000 W/h			
-	Fin du bilan				
V015	3 CONSO CPT3 JOUR W/h Fin du bilan	0.000 W/h			



5 UTILISATION D'UN COMPTE LAPOSTE.NET

Vous devez utiliser les versions 6.23 du P400Xi et 1.3.21.X d'Arlequin_P400Xi (ou ultérieures).

5.1 VOTRE COMPTE EMAIL

						1.000
P400Xi 📄 Applications 📄	Utilitaires 🗿 Contro	le-Eau.fr 🗪 Intranet	PERAX - Page 🏹 Goog	le Traduction 🗍 Aqualabo Intrawiki	Contacts PERAX auto	

Relevez vos identifiant et mot de passe.

5.2 PARAMÉTRAGE DU P400XI

Définissez votre adresse email.



Paramétrez la configuration Ethernet du P400Xi.

Configuration			
📇 💖 🤕 📃	🛃 촳 🚟 ២		
Système	Attribution de l'adresse	Adresse fixe	Configuration avancée manuelle
	Adresse IP	192 . 168 . 0 . 185	
	Masque de sous réseau	255 . 255 . 255 . 0	
Ethernet ;	a Passerelle par défaut	192 . 168 . 0 . 253	
	b Serveur DNS	8.8.8.8	
Ports de communication	Suffixe domaine DNS	perax.fr	
12			
Modems			
4			
PPP			
5712			
Boutes			

- Passerelle : l'adresse IP de l'élément vous permettant d'accéder à Internet **a** Serveur DNS : l'adresse IP de l'élément faisant office de serveur DNS (8.8.8 étant le serveur DNS de Google) **b**

Paramétrez votre compte email ainsi que vos destinataires.

Paramètres d'appel	Nom	Email	
Numéros de téléphone Scripts Minitel Connexions distantes Emails Adresses IP Ocea	Email La Poste	destinataires@fournisseur.fr	
Serveur FTP distant	Nom du modèle Email La Poste IP ou nom d'hôte du prveur de mail smtp.laposte.net Numé de Port Authent bion S87 AUTH PLAN - Adresse email destinataire destinataires@fournisseur.fr Reste 51 caractères disponibles	(SMTP)	

En (a), vous trouvez les paramètres à renseigner ; les autres éléments (en (b)) sont à configurer tels quels.

Paramétrez votre destinataire.

Configuration				
Configuration				
📇 🛸 😂 🛓	👌 🏘 🚟 🔟 🙆			
Paramètres d'appel	Nom	Type Moyen	Paramètre d'appel Moden	1
Configuration des appels	Destinataire Email	Mail Email La Poste	t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
Agenda / do strantaire Cyclos Appels périodiques Appels entrants				
	Nom du modèle	Type d'appel	Moyen d'appe	
	Destinataire Email	Mail	Email La Post	e 👻
	Activé uniquement suivant l'état de la vo		Moyen de cor	mmunication TCP/IP
			Réseau local	
	Voie active pendant la communication			
	Voie recevant le résultat de l'appel	Validité Ar	cquittement	
			iobai 💽	

Votre configuration est terminée.



Voici un exemple d'envoi (suivi des communications).

	24	-
🖳 Affichage des échanges	23	1
		h
	1000	
		5
		H
		е
		۲¢
03/07 15:21:54 send email by smtp		
U3/07 15:21:57 connect to smtp.laposte.net:587 M3/07 15:21:57 smtp.220 mvinf8509-nut ME ESMTP server readu[50D][50A]		
03/07 15:21:57 smtp <ehlo perax.com[\$0][\$0][\$0]]<="" pxicpu="" td=""><td></td><td></td></ehlo>		
15/04/15-21-57/SMC19/250-MOMIN65097-000 /0110/169/37-000 /160/1504/1250-250-2001/250-250-2001/250/1504/1250-81		
THIME(\$0D]{\$0,250_0K[\$0D][\$0A] 02/07_15:21:52,		
03/07 15:21:57 smtp >235 2.7.0 authentication succeeded[\$00][\$0A]		
03/07 15:21:57 smtp <mhil (elaposte.net)[500][500]<br="" <="" frut:="">03/07 15:21:57 smtp >250 2.1.0 < Plaposte.net> sender ok[500][500]</mhil>		
03/07 15:21:57 smtp <rcpt <tcaballe@perax.fp="" to:="">[s00][s00] 02/07 15:21:57 smtp</rcpt>	-	
03/07 15:21:57 smtp /230 2:1.3 (tdatatteperatify fectplent oktyobilyon)		
03/07 15:21:57 smtp >354 enter mail, end with "." on a line by itself[50D1[50A] 13/07 15:21:57 smtn (Content-Tune: text/nlain: charset="us-asci;" 5AD1[50A]MHF-Uersion: 1.0[50D1[50A]		
Content-Transfer-Encoding: 8bit[\$00][\$0A]		
03/07 15:21:57 smtp <pron: <<="" td=""><td></td><td></td></pron:>		
03/07 15:21:57 smtp < X-Mailer: P400XI PXICPU No 1250 UPR8 6.23[\$0D][\$00] 03/07 15:21:57 smtp < X-Mailer: 03/07/2014 15:21:53 - Tost Fmail P400Yif501][\$00][\$00][\$00]]	III	
03/07 13:21:57 smtp (Test d'envoi d'un email par un abonnement "LaPoste.Net". Email La Poste . 1 .		П
03/07 15:21:57 smtp <[500]1504].[500]1504] 03/07 15:21:58 smtp >250 2.0.0 MpPdioGGJP0Hp03pP0ZP mail accepted for deliverv[\$0D][\$0A]		
03/07 15:21:58 smtp <quit[\$0d][\$0a] 03/07 15:21:58 smtp <quit[\$0d][\$0a] 03/07 15:21:58 smtp <quit[\$0d][\$0a]< td=""><td></td><td>ŝ</td></quit[\$0d][\$0a]<></quit[\$0d][\$0a] </quit[\$0d][\$0a] 		ŝ
03/07 13-21-36 SMCD /221 2.0.0 MWINF6507-000 HE Closing connection:3001340HI 03/07 15:221:58 Mail sent successfully. : Ack		
	+	
	Ĩ	
Fihernet V Démarrer Arrêter V Scrolling Enregistrer sous Copier sélection Effacer tout		1
		R
<u><<rechercher texte<="" u=""> <u>Chercher suivant</u> <u>Marquer la ligne</u></rechercher></u>		
		4