FICHE D'APPLICATION

P400XI – RADIO ATIM IP

PROGRAMMATION DES RADIOS ATIM POUR UNE LIAISON IP AVEC UN P400XI

RÉPERTOIRE DES ÉVOLUTIONS

Version	Date	Auteur	Nature des modifications	Pages
E				
D				
С				
В				
Α	25/05/12	Pascal Nguyen	Création du document	Toutes

Nous allons configurer des radios de marque Atim ARM-SE afin de pouvoir faire communiquer 2 ou plusieurs P400XI . La connexion radio-P400XI sera de type IP .

Document de référence : Notice Atim ATIM-ARMSE.pdf

1 RÉINITIALISATION DE LA RADIO

Afin de débuter correctement la programmation des radios, il est préférable de les réinitialiser avec leurs paramètres d'origine . Pour cela, radio hors tension, positionner le switch 1 coté chiffre et la roue codeuse en position « D » en face arrière .





Remettre sous tension pendant 1 minute , vérifier que la led « On » clignote en vert . Au bout de ce laps de temps, couper l'alimentation, repositionner le switch 1 (tous les switches doivent être oposés aux chiffres) et roue codeuse (position 1) . Remettre sous tension .

2 PROGRAMMATION RADIO

2.1 PREMIERE PAGE

Lancer un navigateur internet et taper l'adresse ip 192.168.0.20 . C'est l'adresse par défaut de la radio . La page suivante doit apparaître .





Taper « default » dans la rubrique « Password » . La page suivante apparaît .

	Setup Serial Port	Version 8.8 Advanced Radio Modem Radio Alerts I/O Module Administration	USER GUIDE ARM-SE SETUP
Local Modem	Local IP Address Subnet Mask Gateway Address Local MAC Address	192 · 168 · 0 · 20 255 · 255 · 255 · 0 192 · 168 · 0 · 1 00-04-A3-07-11-04	
Operating Mode	ARM-SE ope	-None-	
	- ATIM	Exit and Save	

2.2 PROGRAMMATION DE LA RADIO EN IP AVEC LE P400XI MAITRE

						Version 8.8	USER GUIDE
ATIM					Advanced	Radio Modem	ARM-SE SETUP
	Setup	Serial Port	Radio	Alerts	I/O Module	Administration	
Local Modem	Local Subn Gate Local	IP Address et Mask way Address MAC Address	192 255 00-04	. 168 . 0 . 255 . 255 	20 0 a		
Operating Mode			Ethe	rnet Ň	b		
Wireless Mode	Mode		Clier	it 💌	C		
WLAN Optimization	MAC	Filters	y V	Multicast Broadcast Promiscuous Authorized Re	(No Filter) mote Devices		
		- ATIM	Apply Exit	Cancel and Save	w.atim.com -		

En (a) supprimer les nombres de la passerelle .

En **b** sélectionner ethernet

En c sélectionner « client » pour la radio en liaison avec l'appareil maitre modbus ip .

Pour appliquer, sauvegarder et tranférer à la radio, cliquer sur la touche « Apply » et « Exit and Save » . Vous devez voir le transfert s'effectuer . Rentrer dans la configuration à nouveau pour vérifier la prise en compte des nouveaux paramètres .



2.3 PROGRAMMATION DE LA RADIO EN IP AVEC LE P400XI ESCLAVE

		Version 8.8	USER GUIDE
ATIM		Advanced Radio Modem	ARM-SE SETUP
	Setup Serial Port	Radio Alerts I/O Module Administration	and the second second
Local Modem	Local IP Address Subnet Mask Gateway Address Local MAC Address	192 · 168 · 0 · 20 255 · 255 · 255 · 0 0 · 0 · 0 · 0 a 00-04-A3-07-10-79	
Operating Mode		Ethernet 💌 b	
Ethernet Config			
Wireless Mode	Mode:	Access Point 💌 C	
WLAN Optimization	MAC Filters	 Multicast ✓ Broadcast ✓ Promiscuous (No Filter) Authorized Remote Devices 	
	- 47164	Apply Cancel Exit and Save	

En (a) supprimer les nombres de la passerelle .

En **b** sélectionner ethernet

En c sélectionner « Access Point» pour la radio en liaison avec l'appareil esclave modbus ip .

Pour appliquer, sauvegarder et tranférer à la radio, cliquer sur la touche « Apply » et « Exit and Save » . Vous devez voir le transfert s'effectuer . Rentrer dans la configuration à nouveau pour vérifier la prise en compte des nouveaux paramètres .