

H. Protocoles complémentaires

Révisions	Auteur	
28/11/2018	QL	Document initial V6.1
28/07/2021	MB	Ajout pilote script PERAX DeltaX

1. Pilote Script PERAX DeltaX

Le pilote Script PERAX DeltaX permet récupérer les informations des stations DeltaX de PERAX via le protocole MQTT.

Le paramétrage passe par les étapes suivantes :

- □ Création du port "logique" avec les informations de connexion au broker MQTT utilisé
- Déclaration de chaque station

1.1. <u>Script PERAX DeltaX: Création d'un</u> <u>"port logique"</u>

Toutes les stations PERAX DeltaX doivent être rattachées à un "port logique" dans TOPKAPI Vision. Ce port n'existe pas physiquement sur l'ordinateur (d'où la dénomination de port logique), mais il permet de renseigner les informations de connexion au broker MQTT utilisé. Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons le broker fourni par PERAX.

Toutes les généralités sur la création d'un port peuvent être trouvées dans la documentation générale, sous la rubrique *Paramètres d'un port*.

Ouvrir la fenêtre Acquisition, et créer un port (menu *Edition / Ajouter un port*). Le numéro attribué au port n'a pas d'importance, utiliser de préférence un numéro de port correspondant à l'un de ceux que vous utiliserez pour communiquer.

Numéro du port :	1: SCRIPT [PDX-Te	est PERAX DeltaX,PD2-Autre test PERA
Protocole :	SCRIPT	
Sous Protocole :	Perax DeltaX	
Version : Pilote	ProtoScript v6.1 du 19	0/03/2021
Options générale	es.	4
		Traitement Automate : 3000 (1/1000 s.)
lcônes		

Dans la boîte de dialogue de configuration du port, renseigner les différentes zones de la manière suivante:

Protocole

SCRIPT

Sous-Protocole

Perax DeltaX

Traitement automate

3000 (la valeur mentionnée est en fait sans objet)

Le bouton *Configuration*... permet d'accéder à certains paramètres liés au sous-protocole Perax DeltaX.

Configuration du port logique 1		-		>
Pilote ProtoScript Perax Del	taX v6.1 du 19/03/2021			
Configuration				
Nom de fichier script	perax.deltaX.mqtt.v2.js			
Sous-répertoire de configuration script	script			
Sous-répertoire d'exploitation script	scriptdata			
Extension des scripts à synchroniser	.js;,json			
Parallélisation des tâches	5			
Mise au point				
Générer fichiers SCRIPT_PORTxx.LOG				
Option Avancées				
SSL/TLS: empreinte du ou des serveurs de confiance				
SSL/TLS: empreinte du certificat client à utiliser				
Spécifique	O	(Annul	er

Nom de fichier script

Dans le cas du sous-protocole Perax DeltaX, le fichier est script est directement installé dans le dossier de l'application TOPKAPI, il n'est pas possible de le modifier.

Sous-répertoire de configuration script

Idem que pour le nom de fichier script, il n'est pas possible de modifier le chemin du répertoire de configuration script.

Sous-répertoire d'exploitation script

Sans objet actuellement pour le script Perax DeltaX.

Extension des scripts à synchroniser

Top<mark>K</mark>api



Extensions séparées par des points-virgules pour les fichiers qui seront exploités par le script.

Dans le cas de Perax DeltaX, cette option n'est pas utile.

Parallélisation des tâches

Sans objet actuellement pour le script Perax DeltaX.

Générer fichiers SCRIPT_PORTxx.LOG

Autoriser la génération de fichier de LOG, utile dans un premier temps pour la vérification de la bonne réception des données.

SSL/TLS empreinte du ou des serveurs de confiance

Sans objet actuellement pour le script Perax DeltaX.

SSL/TLS empreinte du certificat client à utiliser

Sans objet actuellement pour le script Perax DeltaX.

En sélectionnant le bouton *Spécifique*, on ouvre la fenêtre permettant de configurer la connexion au broker MQTT utilisé

🍹 Configuration spé	cifique sous-protocole Perax DeltaX	-		×
	Pilote ProtoScript Perax DeltaX v6.1 du 19/03/2021			
Configuration spécifiq	ue sous-protocole Perax DeltaX			
BROKER_SERVER	mqtt.test.perax.com			
BROKER_PORT	1883			
CLIENT_ID	SCADA_42000			
LOGIN	*****			
PASSWORD	*****			
GROUP_ID	XXXXXXXXX			
		(Dk Ai	nnuler

BROKER_SERVER

Adresse Internet ou adresse IP du broker MQTT utilisé pour récupérer les informations des stations.

L'adresse montrée en exemple permet d'utiliser le broker PERAX

BROKER_PORT

port TCP utiliser pour communiquer avec le broker MQTT utilisé pour récupérer les informations des stations.

Le port montré en exemple permet d'utiliser le broker PERAX

CLIENT_ID

LOGIN

PASSWORD

GROUP_ID

Informations fournies par le fournisseur du broker MQTT, permettant l'accès aux seules stations autorisées

1.2. <u>Script PERAX DeltaX: Création d'un</u> automate

Pour chaque station Perax DeltaX doit être créé dans TOPKAPI un automate.

Toutes les généralités sur la création d'un automate peuvent être trouvées dans la documentation générale, sous la rubrique *Paramètres d'un automate*.

Ouvrir la fenêtre Acquisition, sélectionner le port logique créé auparavant, puis utiliser la commande menu *Edition / Ajouter un*

automate à un port. Dans la boîte de dialogue de configuration de l'automate, renseigner les différentes zones de la manière suivante:

Libellé station

Nom de l'automate dans TOPKAPI

Code Station

Code interne à TOPKAPI pour nommer cet automate

Accès

Adresse Internet du broker MQTT utilisé

Horodaté

Cochée

Acquisition	
Libellé Station Code Station	Test PERAX DeltaX PDX
Options général	es
Icônes	∼
	Ê
Spécifique F	Requêtes Feuille ass. Rétablir Appliquer

Spécifique

Ce bouton permet de renseigner l'identifiant de la station

🍹 Configuratio	on de l'automate Test PERAX DeltaX	-		×
	Pilote ProtoScript Perax DeltaX v6.1 du 19/03/2021			
-Configuration sp DEVICE_ID	pécifique API AB61B2C14379			
		(Dk A	nnuler

1.3. <u>Script PERAX DeltaX : Adressage</u> <u>des informations</u>

Principe de fonctionnement

Le protocole Script Perax DeltaX permet de s'abonner au broker spécifié dans le port logique avec les informations fournies par le fournisseur du broker, demandant les données de chaque station paramétrée via le DEVICE_ID de chacune.

La remontée des données n'est pas immédiate. Il faut attendre la transmission par une station de ses données au broker, afin que ce dernier les retransmette à TOPKAPI.

Il faut donc un certain temps, parfois une journée complète, entre le moment où la station est paramétrée dans TOPKAPI et celui où les premières données sont récupérées.

Il est donc vivement conseillé de débuter le paramétrage par la déclaration des stations dans TOPKAPI et de procéder ensuite au paramétrage des variables.

Paramétrage de l'automate par fichier transparent

Pour simplifier le paramétrage, un fichier modèle est fourni avec TOPKAPI. Ce fichier se trouve dans le dossier d'installation de TOPKAPI dans le sous-dossier *Import / fichiers transparents / Script* sous le nom **PERAX_DELTAX.TXT**.



Après avoir configuré une station, sur le tableur correspondant à cet automate, il va être possible d'utiliser l'assistant *Softlink* par la commande *Outils > Importer pour cet automate*

Importations de la station :	Test PERAX [DeltaX (PDX)]		
Importation fichier						×	Importer
Tout sélectionner Tou	t désélection	ner		Filtre : Tout			*
Types Objets DB							
Mnémonique	Adresse	Format	Libellé	Mnémonique	Profil	Adresse	Format

Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer en haut à droite sur le bouton Importer, et se placer dans le dossier *Import / fichiers transparents / Script* dans le dossier d'installation de TOPKAPI.

Sélectionner en bas à droite le format **Transparent file** (*.*), et sélectionner le fichier PERAX_DELTAX.TXT



🍹 Choisir un type d'imp	ort pui	s le fichier à importer
← → • ↑ <mark>.</mark> «	Vision	32 > Import > Fichiers trans
Organiser 🔻 Nouv	eau do	ssier
SharpKit	^	Nom
SourceGear		PERAX_DELTAX.TXT
SWIFT		Y PRIMAYER.TXT
- TeamViewer		
Temp		
📙 Uninstall Info		
Vision32		
Import		
📙 Fichiers tra		
FileFTP		
Protosm:		
📙 Script		
Mibs xxx	~	
N	om du f	fichier : PERAX_DELTAX.TXT

Après avoir importé le fichier, une liste de variable s'affiche dans la fenêtre. Vous pouvez sélectionner les variables que vous souhaitez importer.

Il est important de cocher la case *Ajouter code API au mnémo* et de sélectionner *Ajouter un "_"* dans la liste déroulante comme l'exemple suivant :

lé	Fitre : Tout Mnémonique PDX_DELTA) PDX_DELTA)	F X_DI1 1	Profil	Adresse	Format
lé	Mnémonique PDX_DELTAX PDX_DELTAX	F X_DI1 1	Profil	Adresse	Format
llé	Mnémonique PDX_DELTAX PDX_DELTAX	F X_DI1 1	Profil	Adresse	Format
	PDX_DELTAX	X_DI1 1	00 - ANA oé		
	PDX_DELTAX PDX_DELTAX	X_DI1 1	00 - ANA	1.0	
	PDX_DELTAX		00 / H H H H g O	dil	FLOAT
	DDV DELTAX	X_DI2 1	00 - ANA, gé	di2	FLOAT
	FUX_DELIN	X_AI1 1	00 - ANA, gé	ai1	FLOAT
	PDX_DELTAX	X_AI2 1	00 - ANA, gé	ai2	FLOAT
FLOW	PDX_DELTAX	X_DI1 1	00 - ANA, gé	di1_debit	FLOAT
FLOW	PDX_DELTAX	X_DI2 1	00 - ANA, gé	di2_debit	FLOAT
TT -	PDX_DELTAX	X_VB 1	00 - ANA, gé	vbatt	FLOAT
U	PDX_DELTAX	X_TCPU 1	00 - ANA, gé	tcpu	FLOAT
С	PDX_DELTAX	X_VSOC 1	00 - ANA, gé	vsoc	FLOAT
	PDX_DELTAX	X_LAT 1	00 - ANA, gé	lat	FLOAT
G	PDX_DELTAX	X_LO 1	00 - ANA, gé	long	FLOAT
- 1	PDX_DELTAX	X_VR 1	00 - ANA, gé	rssi	FLOAT
ESTAMP	PDX_DELTAX	X_TS 1	11 - CPT Aut	timestamp	LINT
	FLOW T - J S STAMP -	LOW PDX_DELTA PDX_DELTA PDX_DELTA PDX_DELTA PDX_DELTA PDX_DELTA	LOW PPX_DELTAX_DIZ_1 PDX_DELTAX_VB1 PDX_DELTAX_VB1 PDX_DELTAX_VS0C.1 PDX_DELTAX_LOT.1 PDX_DELTAX_LOT.1 PDX_DELTAX_VR.1 PDX_DELTAX_VR.1	LOW ● POX_DELTAX_DZ100 - ANA gé. T POX_DELTAX_DZ100 - ANA gé. POX_DELTAX_TCPU 100 - ANA gé. POX_DELTAX_TCPU 100 - ANA gé. POX_DELTAX_LT 100 - ANA gé. POX_DELTAX_LT 100 - ANA gé. POX_DELTAX_LT 100 - ANA gé. POX_DELTAX_LT 100 - ANA gé. POX_DELTAX_LT 100 - ANA gé. POX_DELTAX_LT 100 - ANA gé. POX_DELTAX_LT 100 - ANA gé. POX_DELTAX_LT 100 - ANA gé. POX_DELTAX_TS 111-CPT AX. POX_DELTAX_TS 111-CPT AX.	LOW PDX_DELTAX_D2100 - NAA gé d2_debt PDX_DELTAX_D2100 - NAA gé veat PDX_DELTAX_TCPU 100 - NAA gé veat PDX_DELTAX_TCPU 100 - NAA gé veat PDX_DELTAX_LT 100 - NAA gé lat PDX_DELTAX_LT 100 - NAA gé lat PDX_DELTAX_LT 100 - NAA gé lat PDX_DELTAX_TS 111 - CPT Au timestamp

Les informations importées sont des informations génériques, il faut personnaliser les intitulés en fonction du paramétrage des stations, et ne conserver que les variables réellement existantes.

DI1

Voie digitale n°1

DI2

Voie digitale n°1

AI1

Voie analogique n°1

AI2

Voie analogique n°2

DI1_FLOW

Débit voie digitale 1

DI2_FLOW

Débit voie digitale 2

VBATT

Tension batterie

TCPU

Température CPU

VSOC

Dernière valeur connue pour ce champ qui est échantillonné donc un historique de toutes les valeurs est disponible

Top<mark>K</mark>api

LAT

Latitude

LONG

Longitude

RSSI

Niveau de réception GSM

TS

Date de la dernière valeur pour la station (en temps UTC)

